

Návod k obsluze

kroužkový vazač

EPK 21




ibico®

EPK 21


Obsah

DĚROVÁNÍ	3
VAZBA	4


DĚROVÁNÍ




Elektrický vypínač (ON/OFF). Po zapnutí vypínače počkejte, dokud se nezvycvakne, teprve pak můžete se strojem pracovat. Tlačítko pro reset stroje. Pokud by stroj potřeboval provést reset (tj. uvést do výchozího stavu), vyčkejte, prosím, 1 minutu, než stisknete resetovací tlačítko.



Černý knoflík na pravé straně stroje slouží k nastavení tzv. hloubky okraje, tj. vzdálenosti perforace od okraje stránky.




Vyrovnané stránky vložte do stroje. (Pro správnou polohu papíru využijte postranního vedení).




Sešlápnutím pedálu spustíte děrovací mechanismus.

Pravidelně vyprazdňujte zásobník konfet.


Za kovové trny vložte vázací hřebet otevřenou stranou nahoru.



Zatáhněte za páku, aby se kroužky otevřely.




Držte papír vertikálně, přední stranou k sobě a vložte jej do otevřených kroužků.




Při opakované vazbě stejných dokumentů lze pomocí černého knoflíku na levé straně mechanismus seřadit tak, aby se zastavoval vždy ve stejné poloze.

Otočením doprava knoflík povolte, zatáhněte za páku, aby došlo k požadovanému otevření a knoflík opět dotáhněte proti směru



Papír skloňte do vodorovné polohy a zdvihněte páku do polohy svislé.



Svázaný dokument vyndejte vertikálně.

